

Polarie-OAH

Bedienungsanleitung

© teleskop-austria.at | LACERTA GmbH | A-1050 WIEN | Schönbrunnerstr. 96.



Die Teile einzeln (von links von rechts): Befestigungsschraube, Halterarm, Polarscope, Konterring



Schritt 1: Stecken Sie die Befestigungsschraube in den Halterarm, so dass beide Gewinden in die gleiche Richtung zeigen (sehr wichtig, sonst wird der Arm nur von einem Gewindegang gehalten)



Schritt 2: Ersetzen Sie den Polarie-Kompass durch den LACERTA Polarie-OAH Halterarm.



Schritt 3: Schieben Sie den Polarscope in die Halterung und befestigen Sie ihn mit dem Konterring.



Schritt 4: Gratulation! Sie haben Ihre Polarie-OAH erfolgreich montiert!

