

## Kurzanleitung Teleskopladen EL-Dimmer

1. Stecken Sie die Spannungsversorgung vom 12V-Netzteil bzw. Zigarettenanzünderkabel in die Buchse des Dimmers.
2. Schließen Sie die Leuchtfolie an den Inverter an.
3. Stecken Sie das Kabel des Dimmers in den Inverter der Leuchtfolie.
4. Der Dimmer ist nun betriebsbereit, die Helligkeit der Leuchtfolie kann über den Drehregler eingestellt werden.

**Bitte beachten: der Pluspol der Spannungsversorgung muss innen liegen!** Sollte das bei Ihrem Inverter nicht der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte vor Inbetriebnahme!

Teleskopladen  
Herweghstr. 26  
76187 Karlsruhe  
E-Mail: [info@teleskop-laden.de](mailto:info@teleskop-laden.de)  
Telefon: 0721 / 9374788

Das Gerät kann im Betrieb warm werden, das ist völlig normal und stellt keinerlei Gefahr dar.

Technische Daten:  
Eingangsspannung: 12V (13.8V)  
Maximale Belastbarkeit: 3A

