

オルソエクステンダー4×システムチャート


FSQ-106EDP / FSQ-106EDP+エクステンダーQ1.6×(50.8)

● 鏡筒付属品


6A	カメラ回転装置 (CCA-250)	[KP68200]
8A	2種アダプター (CCA-250)	[KP68003]
12A	眼視アダプター (CCA-250)	[KP86005]
81S	補助リングS (FSQ-130ED)	[KP38205]
82	645RDアダプター	[KA36581]

60H. オルソエクステンダー4× [KA00831]
《構成部品》

61H.	オルソエクステンダー4×本体
61-B.	バリ・チューブ (小) [KA00587]
61-A.	バリ・チューブ (大) [KA00586]
62.	M42-31.7AD



▲ FSQ-106EDP



▲ FSQ-106EDP+エクステンダーQ1.6×(50.8)

● オプション部品

8L.	2種アダプター (FSQ-130ED)	[KP38003]	47.	31.7アイピース	
13.	50.8スリーブ	[KP00113]	49.	天頂プリズム31.7MC	[KA00547]
32.	カメラマウントDX-S (EOS)	[KA01250]	60.	エクステンダーQ1.6×(50.8)	[KA36595]
	カメラマウントDX-S (Nikon)	[KA01254]	70S.	50.8アダプター(屈折用)(短)	[KP27110S]
34.	レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)		71L.	50.8延長筒L	[KP31112]
90.	CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)				
91.	CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)				
92.	大気分散補正プリズム (ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長=55.5mm)				

- * No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。
- * キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。機種によっては取りつかない場合があります。
- * No. 92 大気分散補正プリズムは、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。

