

Használati utasítás

NO MOSQUITOS szúnyogriasztókészülékhez

1. Vegyen ki egy ThermaCELL® riasztólapocskát a csomagolásból. Egy lapocskára kb. 4 órán keresztül hatékony. A hatóanyag elhasználásával a színe világoskékrol fokozatosan fehérre változik.



2. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva (OFF). Helyezzen be a fekete rács alá egy riasztólapocskát. A lapocskára cseréje esetén először kapcsolja ki a készüléket (OFF) és várja meg amíg lehül. Az új töltet behelyezésével egyidejűleg tolja ki az elhasznált lapocskát.



3. Távolítsa el a készülék alsó részét és vegye le a bután-gázpalack zárókupakját.



4. Csavarja be a gázpalackot a nyílásba. A palack jobbra ütközésig történő tekerésével győződjön meg arról, hogy az rendesen a helyére került-e. Helyezze vissza a készülék alsó részét. A ThermaCELL® bután-gázpalack kb. 8-12 órán keresztül biztosítja a készülék működését. Abban az esetben, ha a készülék nem fejleszt hőt, elképzelhető, hogy a gázpalack kifogyott. Tartsa függőlegesen a készüléket és az alján lévő mennyiségjelző alapján győződjön meg arról, hogy elegendő gáz van-e a palackban. Ha a palack üres, cserélje ki egy újra.



5. Kapcsolja be a készüléket (ON), a gáz elkezd szivárogni.



6. Várjon 5-10 másodpercet, majd nyomja meg egymás után 3-5-ször a „Start” gombot.



7. A készülék alján található ablakon át győződjön meg arról, hogy a készülék működik. Amint a készülék elkezd melegíteni, a kémleloablak világítani fog. Ha ez mégsem világít, győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva, ill. a gázpalack rendesen be van-e tekerve a helyére. Ezután nyomja meg ismét a Start gombot 3-5-ször. Ellenőrizze, hogy a kémleloablak világít-e.



8. Tegye a készüléket egy stabil, egyenes helyre, ráccsal fölfelé. Ne érjen a rácshoz, mert az néhány perc alatt átforrósodik. Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, tegye a kapcsolót „OFF” állásba, és hagyja lehulni. Csak ezután szabad a készüléket elpakolni.



Forgalmazza:

Budapesti Távcso Centrum

1122 BUDAPEST, Városmajor u. 19

www.tavcso.com

Tel: (1) 202 5651